

1. Карточки (чипы) SFR

Код модели	C2	C4	A4
Количество отметок	58	122	122
Подтверждающий сигнал на карточке	Нет	Нет	LED
Совместимость:			
Классический режим	Да	Да	Да
Бесконтактный режим	Нет	Нет	Да
Время отметки:			
Классический режим	0,1 s	0,1 s	0,1 s
Бесконтактный режим	-	-	0,02 s

2. Крепление карточки

Наденьте карточку на палец, как показано на фотографии:



3. Отметка на контрольных пунктах и сервисных станциях (Классический режим)



Нажмите красную кнопку на станции тем пальцем, на который надет чип. Дождитесь светового и звукового сигнала станции. Карточка A4 дополнительно имеет встроенный сигнал, подтверждающий успешную отметку (10 циклов мигания в течение 5 секунд после отметки)

4. Предстартовые процедуры

Обычно перед стартом Вам необходимо пройти очистку чипа и регистрацию (запись Вашего нагрудного номера в память карточки). Однако, организаторы соревнований могут вносить изменения в данный порядок. Внимательно изучайте информацию!

Очистка карточки может занимать до 2 секунд для карточки C2 и до 4 секунд для карточек A4 и C3. Регистрация всегда проводится судьями старта, следуйте их указаниям.

5. Финишные процедуры

После пересечения линии финиша (отметки на финишной станции) пройдите в место считывания карточек. Убедитесь, что Ваша карточка прочитана! Обычно после чтения карточки Вы должны получить распечатку с временами прохождения контрольных пунктов.